

Ozeri®

MODELO #: ZK420

Manual do Usuário



Antes de utilizar essa balança, por favor
leia o manual de instruções e mantenha-o
para futuras referências

VISOR DA BALANÇA



ESPECIFICAÇÕES

- 1 Capacidade: 1g - 6000g
- 2 Divisão: 0.5g / 0.01oz / 0.001lb
- 3 Unidades: g / oz / ml / lb / lb:oz
- 4 Alimentação: 3x Pilhas AAA (DC 4.5V), não incluídas
- 5 Temperatura de operação: 10 - 40°C / 50 - 104°F
- 6 Temperatura de armazenagem: -10 - 50°C / 14 - 122°F
- 7 Umidade máxima: 90% RH
- 8 Indicador de bateria vazia: "Lo"
- 9 Indicador de sobrepeso: "Err"
- 10 Indicador de instabilidade: "UnSt"

INDICADORES

- 1 Quando o visor da balança mostrar "Lo" e desligar, troque as baterias.
- 2 Quando o peso na plataforma de pesagem exceder 6000g, o visor mostrará "Err". Remova os itens da balança para evitar danos.
- 3 Quando movimento ou instabilidade forem detectados, o visor mostrará "UnSt". Garanta que os itens estão no centro da plataforma de pesagem e que a balança está em uma superfície nivelada e firme.

UTILIZANDO A BALANÇA

- No primeiro uso, instale 3 novas pilhas AAA.
 - Coloque a balança em uma superfície nivelada e firme.
 - Aperte o botão “Ø/TARE” para ligar a balança.
 - Aperte o botão “UNIT” para trocar a unidade de medida entre g / oz / ml / lb / lb:oz
-
- Função de tara: O botão “Ø/TARE” pode ser utilizado para zerar o peso de um recipiente (prato, xícara, vasilha, etc.) de forma que a balança indique somente o peso do que é colocado dentro do recipiente. O botão “Ø/TARE” também pode ser utilizado para determinar o peso individual de ingredientes adicionados na mesma sessão de pesagem (ex; 5g disso, 7g daquilo, etc.). Parar tarar a medição, coloque o recipiente vazio na plataforma de pesagem e aperte o botão “Ø/TARE”. A balança irá zerar o indicador de peso e, caso o peso do recipiente seja maior que 100g, irá também acender o símbolo de tara no canto esquerdo do visor.
-
- A função de tara pode ser desativada removendo os pesos da plataforma de pesagem e pressionando o botão “Ø/TARE”. Ela também é desativada automaticamente quando a balança é desligada.

UTILIZANDO A BALANÇA

Nota 1: Ao pesar itens na faixa de 0 a 3g, a balança pode ter dificuldades de diferenciar um peso de uma vibração e pode não atualizar o visor. Por isso, ao pesar quantidades pequenas, recomendamos que, após fazer a tara, um peso extra (por exemplo, uma colher) seja deixado em cima do recipiente. O valor do peso extra deve ser mostrado no visor. Assim a balança identifica que foi iniciada a pesagem e vai registrar incrementos de 0.5g normalmente.

Nota 2: Essa balança arredonda os valores pesados para o valor de 0,5g / 0,01oz mais próximo. No caso da pesagem em gramas, a balança irá arredondar conforme a lista abaixo:

- Para X,0g, X,1g, X,2g, a balança irá arredondar para X.0g (ex: 13,2g será arredondado para 13,0g)
- Para X,3g, X,4g, X,6, X,7, a balança irá arredondar para X,5g (ex: 13,4g será arredondado para 13,5g)
- Para X,8, X,9, a balança irá arredondar para (X+1,0)g (ex: 13,8g será arredondado para 14,0g)

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- 1** Para limpar a balança, utilize um pano umedecido. Não molhe-a ou coloque-a sob água ou quaisquer líquidos. Essa balança não é a prova d'água. Não exponha a balança à umidade, pois isso irá causar danos à balança e violar a garantia.
- 2** Sempre assegure-se que a balança será guardada e operada em temperatura ambiente (em torno de 25°C) e em uma superfície nivelada e firme.
- 3** Coloque os itens gentilmente na plataforma de pesagem. Nunca jogue itens na balança. Nunca deixe um objeto na plataforma de pesagem por um período longo de tempo.
- 4** Evite colocar a balança próxima a celulares ou outros dispositivos que podem causar interferência eletromagnética. Isso pode prejudicar o funcionamento da balança.
- 5** Guarde a balança em um local limpo e seco. Poeira, sujeira e umidade podem acumular nos sensores e partes eletrônicas, causando imprecisão e mal funcionamento.
- 6** Remova as baterias se a balança não for utilizada por um período longo de tempo.
- 7** Não utilize pilhas novas e antigas ao mesmo tempo
- 8** Não utilize ao mesmo tempo pilhas alcalinas, pilhas comuns e/ou recarregáveis (ni-cad, ni-mh, etc.).
- 9** Essa balança foi projetada somente para uso interno. Não utilize-a ou guarde-a em temperaturas extremas ou sob a luz do sol.
- 10** Esse produto não é um brinquedo e deve ser mantido longe de crianças.
- 11** Não tente desmontar essa balança, pois isso violará a garantia.
- 12** Esse produto utiliza baterias para funcionar. O uso impróprio do produto pode fazer com que a bateria vaze ou exploda, o que pode causar danos pessoais. Se houver contato da pele com uma bateria que vazou, lave imediatamente com água a área afetada, contate o posto de saúde mais próximo ou busque atenção médica.

INFORMAÇÕES DA GARANTIA

Sua balança Ozeri possui garantia de 1 ano para o primeiro dono a partir da data da compra (emissão da nota fiscal) contra defeitos de fabricação. Caso sua balança apresente defeitos dentro de 1 ano a partir da data da compra, envie-a para a Brexprom [Bx] com frete pré-pago, juntamente com uma nota explicativa do problema. Por favor, acondicione a balança apropriadamente antes de enviá-la, para que danos durante o transporte sejam evitados. Dentro dessa garantia, a [Bx] vai consertar ou trocar qualquer parte que apresente defeito consequente da fabricação. Essa garantia somente é válida para uso doméstico e não possui validade para uso comercial ou outros usos para as quais o produto não foi projetado. Não há outras garantias além das aqui expressas. Essa garantia não é transferível. A Ozeri e a [Bx] não são responsáveis por danos, perdas ou inconvenientes causados por falhas no equipamento, por uso negligente, abuso ou uso divergente do apresentado nesse “Manual do Usuário” ou instruções de segurança, de uso ou avisos incluídos no material que acompanha o produto. Adicionalmente, Ozeri e [Bx] não podem ser responsabilizados por acidentes ou danos de qualquer natureza causados pelo uso desse produto.

ESSA GARANTIA NÃO SE APLICA NOS SEGUINTE CASOS:

- Danos por acidente, mal uso, abuso alterações ou vandalismo
- Manutenção imprópria ou inadequada
- Danos causados durante o transporte do produto para o qual a garantia foi acionada
- Uso não supervisionado por menores de idade (18 anos)

Contato e endereço Brexprom:

Email: contact@brexprom.com

Rua Brig. Brito Delamare, 24 - São Paulo - SP - 03566-030